

NOTICE DE REGLAGE VR PR+

▲PROCEDURE A FAIRE UNIQUEMENT AVEC UN INTERRUPTEUR SIMPLE

- SI POSSIBLE DESCENDRE LE VOLET DE 1 METRE
- SORTIR L'INTERRUPTEUR DE SON EMPLACEMENT
- BRANCHER LE FIL MARRON SUR LE FIL NOIR (PERMET DE FAIRE UN « PONTAGE »)
- APPUYER SUR LA MONTEE
- UNE SECOUSSE SE FAIT ET UN « CLAC CLAC »
- REBRANCHER LES FILS DANS LEURS FICHES D'ORIGINE
- EFFECTUER LA MONTEE JUSQU'A LA FIN DE COURSE ET MAINTENIR LE BOUTON APPUYE QUELQUES SECONDES
- MEME OPERATION SUR LE BOUTON DESCENTE
- FAIRE 3 MONTEES COMPLETES
- FAIRE 3 DESCENTE COMPLETES

FAIRE LA PROCEDURE DANS L'ORDRE ET SANS INTERRUPTION