

ProCom 10 et 20 série 3

Effacement des données de la motorisation

1. Débrancher le moteur



2. Maintenir enfoncée la touche PRG et brancher le moteur



→ 8.8 s'affiche 1s
C s'affiche 1s
U s'affiche

3. Relâcher la touche PRG quand le U s'affiche



→ La lampe clignote 1 fois puis
reste allumée

Paramétrer de nouveau la motorisation

Nota :

Les données de la télécommande ne sont pas effacées (Impulsion / éclairage / Ouverture partielle)