

Oximo io

Réglage des fins de course haute et basse à l'aide d'un Smooove io

1. Mettre le moteur sous tension



Un seul moteur à la fois (230V)



Appuyer simultanément



Mouvement bref



2. Vérifier le sens de rotation



Appuyer brièvement



Aller à l'étape 4

ou



Non OK aller à l'étape 3

3. Changer le sens de rotation (si besoin)



Appuyer sur MY



Mouvement bref

Oximo io

4. Régler la fin de course haute



Positionner le volet à son point haut



0.5 sec.



Appuyer simultanément



Arrêter le volet



Positionner le volet à son point bas

5. Régler la fin de course basse



Appuyer simultanément



Arrêter le volet




Confirmer



Mouvement bref

Oximo io

6. Programmer le Smooove io



Appuyer sur PROG



Mouvement bref

2